

ΕVO SPARK 600 EVOLITE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΩΣΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

- Γεμίζουμε με την αναλώσιμη σκόνη την συσκευή, σε ποσότητα που χρειαζόμαστε για μια χρήση.
- Εάν μετά την χρήση της συσκευής περισσέψει αναλώσιμο μέσα στο δοχείο της συσκευής, το αδειάζουμε πριν την αποθήκευση της.
- Μετά από κάθε χρήση, εκτελούμε **πάντα** την διαδικασία καθαρισμού της μηχανής, μέσω του κουμπιού **“clear powder”**.

Εάν δεν εκτελείται η διαδικασία καθαρισμού τακτικά, τότε η συσκευή μπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργίες & προβλήματα, τα οποία οφείλονται στην μη σωστή συντήρηση-καθαρισμό της συσκευής και δεν καλύπτονται από την εργοστασιακή εγγύηση του κατασκευαστή.

- **Προσοχή κατά την τροφοδότηση της συσκευής με αναλώσιμη ύλη να γίνει στην υποδοχή με την λαστιχένια τάπα.** Κίνδυνος φωτιάς σε περίπτωση τροφοδότησης της εξόδου εφε με αναλώσιμη ύλη.

